

段組内フローの自動配置

axf:float-x="alternate" で段組内に配置するフローの水平（縦書きでは垂直）方向を自動調整できます。 axf:float-x="alternate" 指定があると最初の段のときは end 側、最後の段のときは start 側、それ以外では center へ配置します。段組でないときは center へ配置します。 axf:float-x="alternate" の指定は Antenna House Formatter V6.3 から利用いただけます。

<axf:float-x="alternate"> 指定

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco. Duis aute irure dolor in

 Float-sample : width 50mm

 reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint

 occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia

 Float-sample :
 width 30mm

 deserunt mollit anim id est laborum.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco. Duis aute irure dolor in

 aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidata-

 Float-sample : width 50mm

 tat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi reprehenderit.

<axf:float-x="alternate"> 指定（段組ではないケース）

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco. Duis aute irure dolor in

 Float-sample : width 50mm

 reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,